

FICHE TECHNIQUE – SNAPR C-2

Système de réparation de fissures de fondation

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

SNAPR C-2 est un système de réparation de fissures de fondation à haute performance, conçu pour une application rapide, précise et contrôlée sur béton. Sa formulation bi-composant intègre une technologie de structuration exclusive permettant une application stable en conditions verticales sans affaissement.

2. DOMAINES D'APPLICATION

- Réparation de fissures de fondation
- Béton résidentiel, commercial et industriel
- Travaux préparatoires avant imperméabilisation
- Réparations localisées nécessitant une prise rapide

3. COMPOSITION DU SYSTÈME

- Composant A (résine modifiée)
- Composant B (durcisseur)
- Technologie structurante intégrée (formulation propriétaire)

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : Système bi-composant modifié
- Consistance : Pâte structurale prête à l'emploi après mélange
- Temps de travail : 60 secondes à 5 minutes*
- Temps de prise : Très rapide*
- Adhérence : Excellente sur béton propre
- Application : Verticale et horizontale
- Résistance : Eau, pression hydrostatique et contraintes modérées

* Variable selon température ambiante et conditions du chantier

5. AVANTAGES

- Formulation optimisée prête à l'emploi
- Application rapide et contrôlée
- Excellente tenue en vertical (anti-affaissement)
- Haute adhérence sur béton
- Réduction du temps de préparation
- Format compact et efficace

6. MÉTHODE D'APPLICATION

1. Nettoyer la fissure (poussière, débris, contaminants)
2. Mélanger les composants A et B
3. Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène
4. Appliquer directement sur la fissure à l'aide d'une truelle
5. Lisser la surface
6. Laisser durcir

7. CONDITIONS D'UTILISATION

- Température d'application : 10°C à 30°C
- Ne pas appliquer sur surface gelée ou contaminée
- Utiliser immédiatement après mélange
- Porter les équipements de protection appropriés

8. ENTREPOSAGE

- Conserver dans un endroit sec et tempéré
- Protéger du gel et de la chaleur excessive
- Refermer hermétiquement après usage

9. SÉCURITÉ

- Utiliser gants et protection oculaire
- Éviter le contact prolongé avec la peau
- Consulter les fiches de données de sécurité des composants

SNAPR C-2 – Précision rapide. Résultat blindé.